# TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV

## eLAN-RS485/232\_\_\_\_







Bevezetés	4
A termék ismertetése	. 4
Csatlakoztatás	5
Csatlakoztatási példák	. 6
Telepítés, beüzemelés	8
Bejelentkezés a web interfészre	. 9
Beállítások	10
Beállítások – a funkciók leírása	.11
Eszközök - eszközmenedzsment	.19
Jelenetek	.23
Eszközök kezelése	.24
Jelenetek indítása	24





#### Kezdés előtt

Ez a kézikönyv információkat ad az eszköz telepítésére és üzembe helyezésére vonatkozóan. A kézikönyv a csomag tartalmát képezi. A telepítést csak abban az esetben kezdje el, ha elolvasta ezt a kézikönyvet és megismerte az eszköz funkcióit. A hibamentes működés az eszköz szállítási módjától, tárolásától, kezelésétől is függ. Amennyiben bármilyen sérülést, deformációt, abnormális funkciót vagy hiányzó tartozékot tapasztal, kérjük, ne helyezze üzembe a terméket, hanem jutassa vissza az eladóhoz. A terméket a használati élettartam lejártát követően veszélyes elektronikai hulladékként kell tárolni. Az üzembe helyezés előtt győződjünk meg arról, hogy az eszközhöz csatlakozó kábelek,vezetékek nincsenek feszültség alatt. Az üzembe helyezés és karbantartás során mindig tartsuk be a biztonsági előírásokat.





## eLAN-RS485/232

### Bevezetés

Köszönjük, hogy az eLAN-RS485/232 konvertert megvásárolta.

- Az eLAN-RS485/232 (eLAN-RS) lehetővé teszi a légkondicionálók vezérlését okostelefonról vagy táblagépről, a kommunikációhoz Connection server is szükséges.
- Az eLAN-RS485/232 a helyi IP hálózathoz (router) csatlakozik LAN kábelen és az okostelefonnal kommunikál közvetve az iHC applikáción és a Connection server-en keresztül.
- Intuitív módon az iHC applikáció lehetővé teszi a központosított (egy helyről történő) kezelést.
- Amennyiben nincs beállítva fix IP cím, a konverter automatikusan kap egy IP címet a DHCP szervertől.
- A konvertert 10-27 V DC adapterről (tartozék) vagy PoE 24V DC tápegységről (router) táplálhatjuk meg.
- A Connection Server üzembe helyezése is szükséges a további lépésekhez.
- A beállításokat a web interfészen keresztül végezhetjük el.



### A termék ismertetése





## Csatlakoztatás

RS485 busz csatlakozás



\* 120 $\Omega$  – Integrált lezáró ellenállás az eLAN-RS485 / 232 konverteren belül

\*\* Ezt a 120Ω -os ellenállást abban az esetben kössük be , ha a végponti eszköz nem tartalmaz belső lezáró ellenállást.

RS232 busz csatlakozás



Javasolt csatlakoztatás:







## Csatlakoztatási példák

1. Huzalozási példa RS232 használatára:



2. Huzalozási példa RS485 használatára:



3. Huzalozási példa RS485 használatára:



Megjegyzés: Egyszerre csak egy protokoll típus használható a konverterből , az RS232 és az RS485 párhuzamosan NEM működik.





#### A felhasználható portok listája:

Port	Protokoll	Leírás		
8080	TCP	Connection Server - hozzáférés a webes felülethez		
8081	TCP	Connection Server - hozzáférés a szerver webes felületének frissítéséhez		
9000	TCP	Connection Server - hozzáférés az LMS Audio Zone grafikus felületéhez		
9001	TCP	Connection Server - Supervisor, amelyet az egyes szolgáltatások kezelésére használnak CS és iMM szervereken. Pl. indítsa újra és töltse le a naplókat		
8090	TCP	iMM Client - hozzáférés az iMM szerverhez csatlakozó iMM Client webes felületéhez		
61695	TCP	LARA - hozzáférés a webes konfigurációhoz/távvezérléshez harmadik felek és alkalmazások számára		
62000	TCP	LARA - kommunikáció a DLNA szerverrel - kommunikáció UPnP protokoll szerinti zenei streaminghez		
80	TCP	ANRS485-232 - hozzáférés a webes felülethez		
8000	TCP	iHC alkalmazások - az alkalmazások és a CS/iMM szerver közötti (titkosított) kommunikációs port		
9999	UDP	iHC alkalmazások - az alkalmazások és a CU3 központi egység közötti kommunikációs port		
61682	UDP	iHC alkalmazások - az alkalmazások és a CU2 központi egység közötti kommunikációs port		
9999	UDP	iHC alkalmazások - kommunikációs port az alkalmazás és az RFPM egység között az energia mérésére		
80	TCP	eLAN-RF - hozzáférés az eLAN webes konfigurációs felületéhez		
8001	ТСР	iHC alkalmazások - Kommunikációs port az alkalmazások, és a CS/iMM szerver között (titkosított)		

Bővebb leírás a portokról:

TCP és UDP portszámok listája





## Telepítés, beüzemelés

Csatlakoztassuk a terméket egy ethernet kábellel a helyi hálózathoz. A hálózat (router) ki fog osztani az eLAN-RS konverter számára egy IP címet. Alapértelmezett beállítás az eLAN-RS számára az automatikus IP cím (DHCP).

Az ELKO Finder alkalmazással könyedén megtalálhatjuk a konvertert, az ELAN RS485-232 opciót választva.

Az ELKO Finder letölthető innen: https://www.elkoep.com/converter-elan-rs485232-en



A Search devices gombra kattintva a program megtalálja az összes RS konvertert a hálózaton.

P address	Device type	FW verison	MAC address	MASK	GATEWAY
0.10.5.62	ELAN RS485-232	1.2.001	00:0A:00.11:11:11	0.0.00	0.0.00
-	-				
umber of foun	d devices: 1				Searching
OK					
		_			





## Bejelentkezés a web interfészre

Indítsunk el egy web böngészőt. A böngészőben írjuk be az eLAN-RS konverter **IP címét** a címsorba. Miután az IP címet jóváhagytuk, a web szerver bejelentkező oldal betöltődik. A gyári beállítások az adminisztrátor számára:

> Name: admin Password: elkoep

⑦ ₫ 10.10.5.62	ELAN-RS IP címének megadása	Sign out
eLAN-RS485-232		
Settings Devices	Login Name admin	Bejelentkezési adatok v < show <
Scenes	Password Login	show <

Bejelentkezési opciók:

- Az eLAN-RS web interfészére lehetőségünk van adminisztrátorként (admin) bejelentkezni teljes hozzáféréssel a vezérlésekhez és a beállításokhoz, vagy felhasználóként (user) korlátozottan.
- A felhasználó (user) csak a vezérelt készülékek kezelésére jogosult.
- Mindkét típusú felhasználó ugyanabban a párbeszédablakban (Login, Password) adja meg a saját hitelesítési adatait.
- A bejelentkezéshez kattintsunk a *Login* gombra.

*Megjegyzés*: a RESET gombot az eLAN-RS konverteren 10 másodpercnél hosszabb ideig nyomva tartva az eszköz a gyári alapértelmezett beállításokra áll vissza, a felhasználó által végzett beállítások törlődnek.

Az alapértelmezett jelszó admin és user számára is: elkoep.





### Beállítások

Sikeres bejelentkezést követően az alábbi felületet láthatjuk a böngészőben.



Az eLAN-RS485/232 címkére kattintva külön párbeszédablakban megjeleníti a böngésző az **eLAN-RS485/232** konverterre vonatkozó információkat.

Device name	eLAN-RS485-232
FW version	1.2.000
API version	1.0
WEB version	2.00
MAC address	00:0A:00:11:11:11
Memory free/total	4032000 / 4041728





### Beállítások – a funkciók leírása

• **Accounts – felhasználói fiókok** felületen megváltoztathatjuk az admin illetve a user beállításait. Az **Edit account** gombra kattintva megnyíló párbeszédablakban a jelszó lecserélhető.

Accounts User			Edit accou	nt	user jel	l szó változt	tatása
Admin			Edit accou	nt	admin j	elszó válto	oztatása
	Admin account Name	admin					
	Password						
	Password (Confirm)						
	Save		Cancel				

• Load & Save settings – beállítások mentése vagy betöltése

Load - a PC kiválasztott könyvtárába elmentett felhasználói beállítások betöltése (a fájl .bin kiterjesztésű).

Save – az aktuális eLAN-RS beállítások elmentése a PC kiválasztott könyvtárába







#### Network settings: lehetővé teszi a hálózati beállítások konfigurálását.



*Megjegyzés*: Miután megváltoztattuk az IP címet (fix IP cím megadásával), a bejelentkezés az új IP cím böngészőbe írásával lehetséges. Amennyiben nem töltődik be a bejelentkezési oldal, ellenőrizzük le, hogy a PC ugyanabban az alhálózatban van-e mint az RS konverter.







• Firmware update lehetővé teszi az eLAN-RS485/232 firmware frissítését.

A FW frissítéshez:

- 1. Töltsük le a legfrissebb eLAN-RS FW verziót az inels.hu weboldalról. A letöltéshez jelentkezzünk be.
- Kattintsunk az Update gombra, válasszuk ki a letöltött fájlt (mindig .bin kiterjesztésű kell legyen).

Az **OK** gombra kattintással automatikusan elindul az eLAN-RS FW frissítése.



*Megjegyzés*: a firmware frissítés folyamán NE áramtalanítsa az eszközt, NE nyomja meg a RESET gombját és NE húzza ki az ethernet kábelt, különben az eszköz használhatatlanná válik. A frissítés befejezése után minden felhasználói beállítás változatlanul megmarad a frissítés előtti állapothoz képest.

• Communication mode lehetővé teszi a kommunikációs mód beállítását.

#### Az alábbi típusú kommunikációs módok állíthatók be :

## TCP-RS485/232 Bridge, Modbus RTU, Nilan, Air Pohoda, Jablotron, LG Pl485, Paradox, Daikin, Mitsubishi, Cairox, Aseko, Misol MeteoStation



A konverterre vonatkozó specifikáció TCP-RS485 / 232 Bridge kommunikációs mód esetén:

- Egyidőben csak egy kliens csatlakozhat TCP porton.
- Az átjáró a TCP 53-as porton érhető el.
- Az adatcsomag (üzenet) javasolt maximális mérete a soros vonalon 2kB (különben adatvesztés történhet).
- Az adatcsomag (üzenet) javasolt maximális mérete a TCP porton 1kB.

A soros vonalon vett adatcsomag a TCP porton kerül továbbításra, amikor a buffer (1kB) megtelik vagy 10ms ideig nincs kommunikáció a soros vonalon.

Set Interface – a kommunikációs interfészt választhatjuk ki (RS485 vagy RS232).

Amikor kiválasztjuk a kommunikációs módot, a Baudrate, Length data bits, Stop bit és Parity automatikusan beállításra kerülnek a vezérelt eszköz alapértelmezett specifikációja szerint.

Javasoljuk, hogy ellenőrizze le a paraméterek helyességét a vezérelt eszköz kézikönyvében megadott értékekkel összevetve. Amennyiben bármilyen eltérést tapasztal a beállított és a kézikönyvben szereplő paraméterek között akkor kézileg szerkeszteni szükséges azt az eLAN grafikus felületén.







#### Jablotron konfigurációs példa:

Communication m	ode		
Interface	RS485 •		
Mode	Jablotron		
Baudrate	9600 🔻		
Length data bits	8bit 🔻		
Stop bit	1 🔹	Add device ( Jablotron - Jablotron )	
Parity	no 🔻	Label Jablotron	
Save	Cancel	Save Cano	el

Megjegyzés: Bármelyik eszköz neve megadható a Label fülön.





#### Paradox konfigurációs példa:

Communication mo	de		
Interface	RS232 •		
Mode	Paradox		
Baudrate	57600 🔻		
Length data bits	8bit 🔻	Add device ( Pa	aradox - Paradox )
Stop bit	1 -	Label	Paradox
	Ĭ	Control	EV0192 •
Parity	no 🔻	paner	EVO48 EVO96
		Save	EV0192
Save	Cancel		DGP-848 DGP-NE96

Megjegyzés: Bármelyik eszköz neve megadható a **Label** fülön. Jelenleg az EVO48, EVO96, EVO192, DGP-848, DGP-NE96 vezérlő panelek támogatottak.

Az eLAN és a vezérelt eszköz közötti kommunikáció ellenőrzéséhez kattintsunk a DEVICE states gombra az állapot beolvasására.

Példa adatbeolvasásra Jablotron rendszerből:

Device states SECTION STATE		
section_1	OFF	
section_2	OFF	
section_3	OFF	
section_4	OFF	
section_5	OFF	
section_6	OFF	
section_7	OFF	
section_8	OFF	
section Q		-
Reload	Close	





Beolvasás után 4 szekció jelenik meg:

SECTION STATE	A zónák egyedi állapotai, maximálisan 15 zónát jelez ki. OFF (deaktivált zóna) BLOCKED (blokkolt zóna) SERVICE (karbantartás alatti zóna) READY ( normál zóna) ARMED_PART (részben élesített zóna) ARMED (élesített zóna)
PG STATE	A PG kimenetek állapotai, maximálisan 32 kimenetet jelez ki. OFF - PG kimenet inaktív ON - PG kimenet aktív
PRF STATE	A detektorok egyedi állapotai, maximálisan 192 detektort jelez ki. (ez a mennyiség függ a telepítés jellegétől is) true - a detektor aktív false - a detektor inaktív
SYSTEM FLAGS	Az aktív flag-ek listája. OK (nincs aktív flag) INTERNAL_WARNING (belső sziréna aktív) EXTERNAL_WARNING (külső sziréna aktív) FIRE_ALARM (tűzjelzés) INTRUDER_ALARM (behatolás jelzés) PANIC_ALARM (pánik jelzés) ENTRY (belépési késleltetés) 6 - kilépési késleltetés

Amennyiben a Jablotron rendszer által meghatározott a zónák vagy detektorok száma, használja a megfelelő szoftvert.

Példa adatbeolvasásra Paradox rendszerből:

Device states	
Area 1 status	Disarmed
Area 1 flag	0//
	UK
Area 2 status	Disarmed
Δrea 2 flag	
Arca 2 llag	OK
Area 3 status	Disarmed
Arre O flee	Disameu
Area 3 fiag	OK
Area 4 status	
	Disarmed
Area 4 flag	OK
Palaad	Class
Reload	Close





Betöltés után 4 szekció jelenik meg:

AREA X STATUS	Az X. zóna státusza DISARMED ARMED FORCE ARMED STAY ARMED INSTANT ARMED
AREA X FLAG	Az X. zónában az aktív flag OK (nincs aktív flag) STROBE IN ALARM IN PROGRAMMING NOT READY TROUBLE ZONE IN MEMORY
ZONE X STATUS	Az X. zónában a detektor státusza CLOSED OPEN TAMPERED FIRE LOOP TROUBLE
ZONE X FLAG	Az X. zónában a detektorhoz aktív flag OK (nincs aktív flag) LOW BATTERY SUPERVISION LOST FIRE ALARM IN ALARM

Paradox használata esetén a szekció azonosítóját olvassuk be a vezérlőpanelről.

• *Reboot* gombbal az eLAN-RS485/232 újraindítható.







• Date & Time lehetővé teszi a dátum és idő beállítását.

Ezen a felületen alapértelmezett beállításban szerepel az NTP szerver IP címe, amely segítségével az eLAN frissíti a rendszeróráját az Internetről. Ha az eLAN-RS nem kapcsolódik az internetre, a rendszeridő mindig 12:00 AM.

Az eLAN aktuális időzónáját is beállíthatjuk.

Daylight Saving Time aktiválja a nyári időszámításra vonatkozó beállításokat.

Az aktuális nap beállítható a Set manual time gombbal.

Áramszünet esetén a dátum és időbeállítások törlődnek az eLAN memóriájából.

	Date & Time		
	Date	26.6.2018	
	Time	8:14	
Beállítások szerkesztése	Edit		
	Date and time		
	NTP IP address	195.113.144.201	NTP szerver IP címe
	Time zone	UTC + 01:00	ldőzóna kiválasztása
	Daylight Saving Time	(+1h daylight saving time)	Nyári időszámítás alkalmazása
	Automatic time	•	A dátum és idő
	Manual time	Set manual time	kézileg történő megadása
Me	entés Save	Cancel	





## Eszközök - eszközmenedzsment

A Devices fülön az összes eszköz megtekinthető.

Az eszközökhöz társított akciók szerkeszthetők, törölhetők és az eszközök állapotai megtekinthetők.

Devices			
Nilan			Add
			Edit
lozzáadott eszközök listája		-   I	Delete
			Actions
	A kijelölt eszköz állapotának megtekintése		States

• Add – eszközök hozzáadása

A kiválasztott kommunikációs mód meghatározza a maximálisan csatlakoztatható eszközök mennyiségét.

Modbus RTU	5
Modbus ASCII	5
Nilan	5
Air Pohoda	1
Jablotron	1

LG PI485	10
Paradox	1
Daikin	10
Mitsubishi	10
Cairox	10

	Add device ( M Label	ODBUS RTU - other	)	Add device (1	MODBUS RTU - Nil	an )	Megnevezés
	Address (hex)	1E		Address (hex)	Nilan 1E		Cím (hex)
	Save	C	ancel	Save		Cancel	
Mentés							
		Add de Label	evice ( LG PI485 -	LG P1485 )			
	Csc	grou port	p1 ▼	Unit 1	Egysé	g	
			Save	Cancel			



Label	Pohoda	Label	Jablotron
Save	Cancel	Sav	ve Cancel
	T anatomic of an		
	Add device (	Paradox - Paradox ) Paradox	
	Control panel	EVO48	A vezérlő típusának megadá
	1		

- Edit lehetővé teszi a hozzáadott eszköz szerkesztését.
- Delete lehetővé teszi a hozzáadott eszköz törlését.





 Actions – akciók menedzselése azokra az eszközökre, amelyek támogatják az akciók hozzáadását, szerkesztését A Modbus RTU és Nilan kommunikációt használó eszközök többsége ide tartozik.

#### Device actions - akciók

- Name megnevezés.
- Type (típus) null, bool true-false írható és olvasható,
  - Int írható és olvasható számérték,
  - Number csak olvasható számérték 100x formátumban.
- Register az adott eszközhöz tartozó regisztercím (specifikáció az eszköz kézikönyvében).
- Function code a funkciókód meghatározza a művelet (írás vagy olvasás) jellegét és a regiszter típusát (holding, input ...) amely a MODBUS protokoll specifikációjában szerepel.





• **States** lehetővé teszi a vezérelt eszközből kiolvasott állapotok listájának megtekintését. A listában láthatóak beállítható paraméterek és csak olvasható értékek egyaránt.







## Jelenetek

A jelenetben többféle előre beállított funkció egyszerre (egyidőben) történő futtatását végezhetjük el. Gyakorlati példa: amikor a klíma bekapcsolt, a hőmérsékletet beállítjuk 20°C értékre és a ventillátor fokozatát közepes sebességre.

A **Scenes** fülön a beállított jelenetek listáját tekinthetjük meg. Hozzáadhatunk, szerkeszthetünk, eltávolíthatunk és futtathatunk jelenetet.

	Scenes		
	Scene	<b>^</b>	Add
	ialanatak		Edit
listája	Jelenetek		Delete
		*	Trigger
[			

• Add – jelenet hozzáadása.

	Add scene ( MOI		
	Label	Scene	Megnevezés
Jelenet mentése	Save	Cancel	

• Edit – jelenetek szerkesztése.





## eLAN-RS485/232

	Scene actions	A kiválasztott ak	ció szerkes	ztése a jelenet listába	an	
	Nilan: on = true- Nilan: set tempe	rature = 20	Label	Scene	2	Megnevezés
	2		Device	Nilan	4	Eszköz kiválasztása
Akciók list	ája		Action	on	K	Akció kiválasztása
			Value	true	•	Érték kiválasztása
			A	oply	Delete	A kiválasztott akció törlése a jelenet listából
Aj	elenetek listájának			Add as new		Joienet notabol
es	entése a vezérelt zközre	Save		Cancel	Új ak a jele	ció hozzáadása net listához

- Delete jelenet törlése
- Trigger elindítja a jelenetet.

## Eszközök kezelése

- Mobiltelefon applikációról
- A Devices opcióra kattintva a vezérelhető eszközök listája megtekinthető.

## Jelenetek indítása

- Kattintsunk a Trigger gombra a Scenes szekcióban a jelenet indításához.

